



Technical Description

. Reserve a flat 300x300 pouring hole, after the hoist comes, install the M36x600 anchor bolts and place them before pouring the concrete.

设计	审核	工艺	批准	共	张	第	张	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	外联标记	重量	比例
			标准化					1:19

备注/附件登记
插图
插拔
旧底图总号
底图总号
签字
日期